



製品名： FDSラインライト用 曲線アルミレール
 型番： FCFDS-Mounting Clip

寸法： W13.0mm×H20.0mm
 長さ： 1000mm
 素材： アルミ
 付属品： なし

適合製品：
 FDSラインライト単色タイプ



- 1本1mの状態でお届けされます。現場に必要な長さにカットしてご使用ください。
- ビス穴が5箇所開いています。M3×16の皿ビスで固定して施工してください。
- 壁面や天井面など、落下の可能性がある場所へ設置する場合は、コーキング剤などを使用して補強してください。
- テープライトの放熱のため、-40℃～45℃の環境で使用してください。
- 海水や温泉水に水没する場所でもご使用頂けます。
- 取り換えができるように施工し、2～3年に一度メンテナンスを行ってください。

