



製品名：ポリカーボネートレール
水中テープライト単色用

型番：FCB0251-W（ホワイト）
FCB0251-C（透明）

寸法：W15.8mm×H8.5mm

長さ：1000mm

素材：ポリカーボネート

付属品：なし

適合製品：

水中テープライト単色タイプ
屋外テープライト単色タイプ

- ・1本1mの状態での納品されます。現場で必要な長さにカットしてご使用ください。
- ・レールに穴を開け、皿ビスで固定して施工してください。
(ビス部分が出っ張らないようにご注意ください。)
- ・壁面や天井面など、落下の可能性がある場所へ設置する場合は、コーキング剤などを使用して補強してください。
- ・テープライトの取り換えができるように施工し、2～3年に一度メンテナンスを行ってください。

