



製品名：ポリカーボネートレール
スクエアテープライト用
型番：FCFDR-PC-C（透明）
寸法：W12.55mm×H13.07mm
長さ：1000mm
素材：ポリカーボネート
付属品：なし

適合製品：
スクエアテープライト単色タイプ
スクエアテープライトRGBタイプ

- ・1本1mの状態での納品されます。現場で必要な長さにカットしてご使用ください。
- ・ビス穴が5箇所開いています。M3×16の皿ビスで固定して施工してください。
(ビス部分が出っ張らないようにご注意ください。)
- ・壁面や天井面など、落下の可能性がある場所へ設置する場合は、コーキング剤などを使用して補強してください。
- ・テープライトの取り換えができるように施工し、2～3年に一度メンテナンスを行ってください。

